


BACK



FRONT

ARTYŚCI NA SCENIE

- o gitara basowa - di-Box - XLR z preamp
- o zestaw perkusyjny (preferowane mikrofony)
- ☒ B.D./ EV 868/ Beta 52,
- ☒ 3 x T.T./ SENNHEISER 604/ BETA 98D
- ☒ HH/ NEUMANN KM 140/ AKG C-415 / Audio Tech. Pro-37/ SM81, KM184, C414
- ☒ S.D./ SHURE SM 57 (górnica)
- ☒ 2 x O.H./ NEUMANN KM 140/ AKG C-415 / Audio Tech. Pro-37/ SM 81, KM 184, C414
- o keyboard - LINE LR - Active/Passive Di-box
- o Guitar - Mic (SM57 lub podobny)
- o Vocal -(SHURE SM 58, itp. - preferowany bezprzewód)